
Doppio

F1821

Manual de Usuario



Introducción

© 2017. Derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducido sin permiso.

¡Proteja el medio ambiente! No escatimamos en producir nuestros productos de acuerdo a los estándares globales de protección de medio ambiente. Por favor consulte sus autoridades locales para un correcto desecho al final de vida del producto.

Nota: El objetivo de este manual de usuario es guiar al usuario acerca de las funcionalidades del teléfono. Algunas funciones podrían variar de acuerdo al país de uso.






Bienvenida






Felicitaciones por adquirir nuestro teléfono. El dispositivo provee muchas funciones prácticas y de uso diario como reproductor de MP3, altavoz, juego, etc.

Por favor use los accesorios originales para asegurar los mejores resultados. El uso de componentes no originales puede causar daños irreparables al equipo los cuales podrían no estar amparados por la garantía.

Para su seguridad

Antes de usar su teléfono, favor lea esta importante información para eliminar o reducir la posibilidad de causar daños o heridas personales.

	No encienda su teléfono en lugares donde dispositivos inalámbricos están prohibidos o cuando pudiere causar interferencia
	No utilice su teléfono mientras está conduciendo.
	Siga las reglas y regulaciones en hospitales y centros de cuidado de salud. Apague su teléfono cerca de dispositivos médicos.
	Apague su teléfono en aeronaves. Las señales de radio pueden causar interferencias en las señales de la aeronave.
	Apague su teléfono cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. Este podría afectar el rendimiento de dichos dispositivos.

	<p>No intente desarmar su teléfono o accesorios. Solo personal calificado puede proveer servicio y reparar la unidad.</p>
	<p>No ubique su teléfono y sus accesorios en lugares con alto campo electromagnético.</p>
	<p>No ubique medios de almacenamiento de datos cerca de su teléfono. La radiación de su teléfono puede borrar la información guardada en ellos.</p>
	<p>No ponga su teléfono en sitios de alta temperatura o lugares con gases inflamables como bombas de combustible.</p>
	<p>Observe las leyes y regulaciones en el uso de su teléfono. Respete la privacidad y derechos legales al utilizar el dispositivo.</p>

El uso inapropiado invalidará la garantía. Estas instrucciones de seguridad también aplican para los accesorios originales.

Descripción del Teléfono

Encendido y apagado del teléfono

1. Presione la Tecla de cerrar llamada por un momento para encender el teléfono. De la misma manera para apagarlo.
2. El teléfono buscará automáticamente las redes disponibles. The phone will automatically search for available networks.

Código de bloqueo

El código de bloqueo del teléfono previene de los usos no autorizados. El código por defecto es 0000. Favor cámbielo en cuanto sea posible.

Nota: Favor recuerde el código; de otra manera pudiera incurrir en costos por Servicio post-venta.

PIN y PUK

Código PIN

El código PIN puede prevenir que su tarjeta SIM sea utilizada ilegalmente. Cuando el PIN está bloqueado, el usuario debe ingresar el código PIN cuando se encienda el equipo nuevamente. El proveedor de servicio le dará el código PIN (cuatro a ocho dígitos). Debe cambiar el código PIN tan pronto sea posible por seguridad.

Código PUK

El ingreso consecutivo incorrecto del código PIN puede causar el bloqueo de su tarjeta SIM. Para quitar este bloqueo requerirá del código PUK.

Nota: Los códigos PIN y PUK pueden ser suministrados juntos con la tarjeta SIM. Si no fuere así, póngase en contacto con su Proveedor de Servicio.

Tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria externa puede ser instalada en el teléfono. Para insertar la tarjeta de memoria, abra la pestaña, inserte la tarjeta en el zócalo respectivo y cierre la pestaña. Para remover la tarjeta de memoria, abra la pestaña del zócalo y cuidadosamente extraiga la tarjeta. Luego cierre la pestaña.

CONTRASEÑA IMEI

Se puede obtener en cualquier momento. Para ello tan sólo hace falta teclear en el propio teléfono *#06#. Automáticamente el terminal revelará su IMEI, que es único para cada dispositivo, independientemente de la operadora de telefonía.

Cargue la batería

1. Inserte la punta del cargador en el zócalo, y conecte el cargador a una toma estándar de suministro eléctrico.
2. Luego de completar el proceso de carga, desconecte el cargador tanto del teléfono como de la toma de suministro eléctrico.

Funciones de teclas:

Función	Descripción de la función
Llamada	Realiza o contesta una llamada. Presione la Tecla de llamada en modo de espera para entrar a la lista de llamadas.
Cerrar llamada	Termina una llamada activa o la rechaza. Mantener presionado para encender/apagar. Sale desde cualquier menú o del modo en espera.
Tecla izquierda	Entra al menú principal. Sirve de Tecla de selección de opciones en una interface diferente.
Tecla derecha	Realiza un retorno desde la ejecución de cualquier menú.

Teclas de navegación	<p>Mueve el cursor hacia arriba, abajo, derecha, izquierda.</p> <p>En modo de stand by (modo espera), se usa como acceso directo para determinadas funciones.</p> <p>En la lista de contactos, presione las teclas izquierda y derecha para intercambiar grupos.</p> <p>Presione las teclas hacia arriba o abajo para ajustar el volumen en la conversación.</p> <p>Usado como teclas de dirección en el juego.</p>
Tecla central	<p>Confirma los comandos y opciones seleccionadas.</p> <p>Confirma los caracteres seleccionados mientras se están ingresando.</p>
Teclas 0~9	<p>Ingresan números o caracteres.</p> <p>Realiza la función de marcado rápido en la tecla asignada (1~9).</p> <p>Presionar el número correspondiente a la selección de algún sub-menú.</p>
Tecla #	<p>Presiona la Tecla # para habilitar o deshabilitar el modo silencioso.</p> <p>Presione la Tecla # para cambiar el modo de ingreso de texto.</p>
Tecla *	<p>Presione la Tecla * para ingresar símbolos el modo de ingreso de texto.</p>

Descripción del menú

Contactos

El teléfono Móvil puede guardar los contactos, tanto en su propia memoria interna como en la tarjeta SIM. Después de seleccionar un número telefónico, seleccione una de las opciones tales como el envío de mensajes de texto, contacto nuevo, borrar contacto, importar/exportar y otros. La función de búsqueda permite encontrar contactos rápidamente. Puede asignar contactos a los números de marcado rápido.

Mensaje

Escribir un mensaje: Desde el menú principal, seleccione “Escribir mensaje” para crear un Nuevo mensaje. Puede guardarlo usando la opción de “Guardar”. Mientras se escribe el mensaje, puede selección “Opciones” para acceder al menú de opciones como “enviar, Añadir contacto, Guardar o Salir”.

Buzón de entrada: Los mensajes recibidos estarán guardados en este buzón.

Buzón de salida: Mensajes aún no enviados estarán en esta carpeta.

Enviados: Mensajes enviados estarán en esta carpeta.

Borrador: Mensajes en edición no enviados estarán en esta carpeta.

Plantillas: Algunos mensajes comunes están pre-programados en el teléfono. Puede verlos, editarlos, borrarlos o enviarlos. Puede crear nuevas plantillas.

Ajustes: Cambie los ajustes generales de los SMS. Verifica la capacidad de memoria disponible.

Registro de llamadas

Registro de llamadas: Visualiza el registro de llamada. Seleccione opciones para revisar operaciones adicionales.

Cronómetro de llamadas: Visualiza la duración de la llamada.

Multimedia

Reproductor de audio

Reproduce un archivo de audio.

1. Ir a Menú principal> Multimedia> Audio.
2. Seleccione el archivo de música que se desee reproducir, presione la Tecla OK para empezar.

Cámara

1. Ir a Menú principal> Multimedia>Cámara.
2. El teléfono mostrará la visualización de los objetos a retratar, presione en el botón, el cual generará la visualización de la foto en la pantalla.

Ajustes

Ajustes de pantalla: puede cambiar los ajustes del fondo de pantalla, contraste, y tiempo de iluminación.

Ajustes de teléfono

Lenguaje: Ajusta el idioma del menú.

Día y hora: ajusta el día y hora a mostrarse en el teléfono.

Atajos: Ajusta las funciones de atajo para las teclas de dirección.

Restaurar configuración: Reinicia el teléfono a su condición de fábrica.

Ajustes de llamada:

Llamada en espera: Si la función de la llamada en espera está encendida, la red le alertará en la pantalla con el número de la llamada entrante si usted está manteniendo la conversación. Si la llamada en espera está apagada, la red no enviará esta alerta.

Desvío de llamadas: Esta función habilita la posibilidad de desviar una llamada entrante a un número diferente bajo una condición específica: desvío en llamada ocupada, desvío siempre, o desvío en caso de no contestar.

Mis archivos

Use el administrador de archivos para organizar los archivos en el teléfono y la tarjeta de memoria, tales como archivos de fotos, dibujos, música, tonos de timbrado. Usted puede crear, mover, o copiar. Si todo el espacio de memoria está utilizado, el teléfono no podrá continuar guardando ningún archivo a menos que algunos archivos sean borrados.

Aplicaciones

Calendario

Puede guardar citas, aniversarios y memos en el calendario.

1. Ir a: Menú > Aplicaciones > Calendario.
2. Escoja una nueva fecha en el calendario y presione OK para que aparezcan las opciones.
3. Ingrese la información de la cita como el motive, día, hora, tono de alarma y modo de repetición.

-
4. Después de completar los ajustes, presione la Tecla izquierda para guardar la información.

Alarma

La alarma también puede ajustarse a un día y hora específica. Cuando el teléfono está ajustado a modo silencioso o apagado, la función de alarma aún está disponible.

Ajuste de la alarma

1. Ir a: Menú> Aplicaciones > Alarma.
2. El teléfono soporta varios ajustes en la aplicación de alarma, use las teclas de navegación para la selección y edición de la misma.
3. Ingrese los parámetros de la alarma y seleccione “guardar” para activarla.
4. Seleccione la Tecla izquierda para abrir o cerrar la alarma seleccionada.

Calculadora

El teléfono viene con una calculadora con funciones básicas, incluyendo suma, resta, multiplicación y división.

Uso de la calculadora

1. Entrar a: Menú> Aplicaciones > Calculadora
2. Se pueden realizar operaciones matemáticas básicas, ingresando el primer operando, el símbolo de operación deseado, el segundo operando y finalmente el símbolo de igual.

Grabadora

1. Ir a: Menú> Aplicaciones > Grabadora.
2. Si se requiere encender la grabadora, presione la Tecla OK para iniciar las funciones de grabación.
3. Presione la Tecla izquierda si se requiere detener temporalmente la grabación, o la Tecla derecho por si se requiere parar la grabación.
4. Después que la grabación a finalizado, el teléfono quedará en modo de espera.

5. Seleccione la carpeta de grabación para revisar los archivos de audio guardados.

Radio FM

Inserte sus auriculares antes de iniciar la radio en la interfaz FM (auriculares no incluidos), Pulse el ícono de configuración para buscar entre las diferentes estaciones. Pulse el ícono de apagado para detener la radio. Al pulsar en la lista de programas FM se visualizará una lista con las estaciones. Pulse en los íconos izquierdo o derecho para ajustar el volumen de reproducción de la radio FM.

Buscar: Búsqueda automática de las estaciones FM en la lista de canales.

Altavoz: Reproduce la radio FM por el parlante.

Iniciar grabación: Graba la radio FM

Guardar grabaciones: Muestra la lista de grabaciones.

El uso de esta función no tiene costo adicional al usuario

Problemas y soluciones

Para ahorrar tiempo y gastos innecesarios por Servicios post-venta, realice la siguiente guía:

El teléfono no enciende

- • Verifique presionando el botón de encendido por más de 1 segundo.
- • Revise la batería por si pudiera haber contactos sucios, favor remueva y reinstale y trate de encender nuevamente.
- • Revise si la batería está descargada, favor proceda a cargarla.

Error de tarjeta SIM

- • Los contactos metálicos de la tarjeta SIM pueden estar sucios. Limpie los contactos de la tarjeta con un paño limpio,

-
- • La tarjeta SIM puede no haber sido instalada correctamente. Revise la posición de la tarjeta SIM de acuerdo a la forma del zócalo del mismo.
 - • La tarjeta SIM puede estar averiada, contacte a su Proveedor de Servicio de red.

No se puede conectar a la red.

- • Puede estar en un área con muy baja señal.
- • Puede estar fuera del área de cobertura del Proveedor de red.
- • La tarjeta SIM puede ser inválida, contacte a su Proveedor de red.

El contacto telefónico no puede establecerse.

- • Confirme si se presionó la Tecla de llamada después del marcado del número.
- • Confirme que se está intentando llamar a un número válido.
- • Confirme que la tarjeta SIM es válida.
- • Confirme si no está activada ningún Servicio de desvío de llamadas.

La calidad de llamada no es adecuada.

- • Favor revise si el ajuste de volumen es apropiado.
- • Es posible que esté en áreas de recepción pobre, tal como subsuelos, donde las ondas de radio no se propagan efectivamente.
- • El uso de teléfonos móviles en llamadas de larga duración, y que podrían estar afectadas por la congestión de la red.

No se reciben llamadas.

- • Asegure que el teléfono está encendido y conectado a la red.

-
- • Confirme que no está activada ningún Servicio de desvío de llamadas.
 - • Confirme que la tarjeta SIM es válida.

Contactos no pueden escucharlo

- • Asegure que el micrófono está activado.
- • Mantenga el micrófono en la parte baja del teléfono cerca de su boca.

La duración de la batería es muy corta

- • Si el teléfono se encuentra en modo de espera, y se encuentra en un lugar de recepción pobre o sin señal, el teléfono intenta comunicarse con la red, consumiendo energía de la batería. Busque un área de mejor señal o apague su teléfono.
- • La batería requiere reemplazo.

La batería no puede ser cargada

- • Contactos eléctricos pobres, revise si está colocada correctamente.
- • Revise si el ambiente de carga se encuentra debajo de 0 °C o sobre 45 °C. La carga debe realizarse en el rango de estos límites de temperatura.
- • La batería o el cargador están dañados y deben ser reemplazados.

Si estas instrucciones no son de ayuda para resolver su problema, favor contacte al Servicio técnico de su Proveedor con la información de modelo, número de imei y una descripción clara del problema.

---oo0oo---

IFT

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Características eléctricas del producto.

Teléfono: 3.7 Vcc

Adaptador

Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.2 A

Salida: 5.0 Vcc 500 mA

Importado por:
Doppio Mobile, S.A de C.V
Leibnitz 185 Col. Nueva Anzures
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
C.P 11590